

Per evitare di danneggiare seriamente la macchina fotografica, DEVONO essere osservate le seguenti precauzioni

1. Non selezionare MAI la velocità dell'otturatore quando l'otturatore non è carico.
2. Se la macchina fotografica ha uno specchio e otturatore Hartblei MLU-3 (riconoscibile da una freccia arata presente sul pomello selettore dei tempi/avanzamento pellicola) non ruotare MAI in senso antiorario il selettore dei tempi poiché questo danneggerà seriamente l'otturatore.
3. Non estrarre MAI il pomello selettore dei tempi mentre carica l'otturatore e fa avanzare la pellicola, anzi, prenda l'abitudine di premere sul pomello mentre esegue questa operazione.
4. Ruotare SEMPRE il pomello selettore dei tempi/carica otturatore completamente, girandolo IN SENSO ORARIO fino a che NON BLOCCHI. Dovreste sentire uno scatto notevole quando il pomello raggiunge il fine corsa.
5. Non toccare mai MAI con le mani ed evitare che nessun oggetto entri in contatto con la tenda dell'otturatore mentre il magazzino della pellicola è smontato dalla macchina fotografica.
6. Non provi MAI a smontare il magazzino se il volé non è inserito.
7. NON FORZARE MAI NESSUN MECCANISMO. Se un qualsiasi meccanismo diventa duro non esercitare mai forza eccessiva per sbloccarlo, ma individuarne le cause e rimuoverle.
8. Se usate Kiev 88 (o Kiev 60) con un otturatore in tessuto d'aperto con molto sole, armate SEMPRE l'otturatore subito dopo aver scattato una foto. Ciò impedirà all'obiettivo di amplificare la luce del sole e di calore che ne conseguirebbe di bruciare il tessuto. In questo caso si potrebbe verificare la possibilità di farare la tenda.

LA NON OSSERVANZA DELLE SUDETTE PRECAUZIONI PROVOCHERÀ IL DANNEGGIAMENTO SERIO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA.